



Myš

vstupní zařízení

většinou 2 tlačítka a 1 kolečko

druhy: a) drátová
b) bezdrátová
(nutná baterie)

připojení: a) USB-A
b) USB-C



Klávesnice

vstupní zařízení

druhy: a) drátová
b) bezdrátová
(nutná baterie)

připojení: USB-A

notebook: nemusí mít numerickou část

prodej: SET i s bezdrátovou myší



USB typ A



Monitor

výstupní zařízení

druhy: a) LCD
b) CRT (dříve)
c) LED

připojení: VGA
HDMI
DVI

velikost: uhlopříčka v palcích (24")



Pevný disk

vstupní i výstupní zařízení

- druhy:
- a) HDD (magnetický)
 - b) SSD (polovodičový)
 - c) SSHD (hybridní)

- připojení:
- a) interní v PC (pomocí SATA)
 - b) externí k PC (v obalu a pomocí USB)



Tiskárna

výstupní zařízení

druhy: a) inkoustová
b) laserová

dle barev: a) černobílá
b) barevná

připojení: a) drátové (USB)
b) bezdrátové

náplň: cartridge (inkoustové)
toner (laserové)

barvy: C – azurová (cyan)
M – purpurová (magenta)
Y – žlutá (yellow)
K – černá (black)

multifunkce: + skenování
+ kopírování
+ tisk z flashdisku



Záznamová média

výstupní i vstupní zařízení

- druhy:
- a) pevný disk (HDD, SSD)
 - b) CD, DVD
 - c) Flash disk
 - d) paměťová karta

typy CD (DVD):

- a) CD-ROM jen ke čtení
- b) CD-R zapisovatelné
- c) CD-RW přepisovatelné



Ostatní

výstupní nebo vstupní zařízení

druhy:

- a) webkamera
- b) joystick
- c) scanner
- d) sluchátka
- e) reprobedny
- f) dataprojektor



Chytré ...

výstupní i vstupní zařízení

- druhy:
- a) chytrý náramek
 - b) chytré hodinky
 - c) chytrý telefon
- a pomocí něj i celá domácnost

